



Milizid kraftgel

Kwaśny środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów

Obszar stosowania

Do zasadniczego czyszczenia pomieszczeń sanitarnych i wyposażonych w ujęcie wody, na wszystkich wodo- i kwasoodpornych powierzchniach. Do usuwania ciężkich zabrudzeń mineralnych, takich jak rdza i kamień moczowy, a także zabrudzeń olejowo-tłuszczowych. Trzyma się na pionowych powierzchniach.



Sposób stosowania

Stosować w całym zakresie sanitarnym, stężony lub rozcieńczony wodą w proporcji 1:10 (1 część MILIZID KRAFTGEL na 10 części wody), pozostawić na 10 minut do zadziałania po czym starannie spłukać czystą, zimną wodą. W przypadku silnych zanieczyszczeń zabieg ewentualnie powtórzyć. Do czyszczenia dużych powierzchni zastosować armatkę pianotwórczą DR.SCHNELL.



Właściwości produktu

- Synergiczna kombinacja kwasów działa również na rdzę i osady z kamienia brunatnego (nadmanganianu potasu)
- Bardzo skuteczny środek do czyszczenia stref sanitarnych
- Lepka konsystencja zapewnia dobrą przyczepność także na powierzchniach pionowych
- Idealnie nadaje się do stosowania w armatkach pianotwórczych DR.SCHNELL
- Nadaje się do gruntownego czyszczenia nieuszkodzonych armatur.
Warunek konieczny: prawidłowa aplikacja, w szczególności dokładne spłukanie czystą wodą.

Wskazówka

Nie stosować na materiałach wrażliwych na kwasy, jak np. marmur. Podczas czyszczenia dowolnymi metodami spoiny nieodporne na kwasy przed rozpoczęciem pracy należy zmoczyć. Po czyszczeniu z użyciem MILIZID KRAFTGEL wszelkie powierzchnie, podłogi, płytki ścienne i spoiny należy zawsze starannie spłukiwać zimną, czystą wodą. Przed zastosowaniem należy w niewidocznym miejscu sprawdzić tolerancję materiałową środka MILIZID KRAFTGEL. Nie należy stosować MILIZID KRAFTGEL do codziennego, podtrzymującego czyszczenia armatur.

Informacje techniczne

Karton 20 butelek á (ze spryskiwaczem) 500ml nr art. 00389
Karton 12 butelek á 1 l nr art. 00366
Kanister 10 l nr art. 30367



Niniejsza instrukcja została sporządzona wg naszej najlepszej wiedzy i doświadczeń, nie może być jednak źródłem żadnych zobowiązań i roszczeń kierowanych przez użytkowników. Szczegółowe informacje na temat produktu zawarte są w karcie charakterystyki. (PL)1123

pH conc

2	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL